

ネツパランS

ストレートタイプ

使用方法

- ★ 液剤専用タンク(標準仕様あるいはオプション、下表1参照)にネツパランSを充填します。
- ★ 転圧作業において、付着しやすい状態のアスファルト合材を転圧する前に、タイヤ全周に連続で散布します。(注1)
- ★ タイヤ温度が30~40℃以上に上昇した後は、合材および付着の状況に応じて散布します。

(注1) 付着しやすい状態とは、例えば下記のようなケースで、これらの条件が重なると付着はさらに促進します。

- ① タイヤとアスファルト合材との温度差が大きい場合(一般には70℃以上といわれている)。
- ② アスファルト合材の敷き均し密度が低い場合、例えば、レーキ均し部や型枠境界部の合材を転圧する場合。

表1.ネツパラン専用タンクの容量

容量 (ℓ)	ローラ機種名 (*印はオプション仕様)
7	TW350, TG350, TG500, TW450
8	TW500
14	TS160, RR2*, RR3*
18	TW650, TW750, TS31* TW25*, TW41*, TG25*, TG41*
23	TZ600, TS600*, T600* TS600C*, T600C*, TS200*, T2* TS650C*, TW100